

## SƠN NGÓI CHỐNG THẤM

Mã sản phẩm: A371

### MÔ TẢ & ỨNG DỤNG.

Sơn ngói chống thấm CADIN là loại sơn phủ ngoại thất gốc nước chất lượng cao, được sản xuất từ các thành phần nhựa Acrylic và các thành phần phụ gia đặc biệt. Loại sơn này chống thấm nước, chống rêu mốc, chống bám bụi và chịu được những tác động trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Phù hợp cho việc sử dụng trên các bề mặt gạch ngói, bê tông, xi măng...

### ĐẶC TÍNH.

Bền màu

Khả năng chống thấm cao .

Chịu ẩm, chịu hóa chất, chống rêu mốc, chịu thời tiết tốt.

### THÔNG SỐ KỸ THUẬT.

Màu sắc	Theo bảng màu hoặc theo yêu cầu của khách hàng
Hàm lượng rắn	Min.38 %
Tỷ trọng	1.10 ± 0.1 g/ml
Độ phủ lý thuyết	10 – 12 m <sup>2</sup> /lít/lớp (tùy thuộc điều kiện bề mặt)
Thời gian khô	Khô mặt: Sau 30 phút. Khô cứng: Sau 16 giờ.
Thời gian phủ lớp kế tiếp	Tối thiểu sau 2 giờ.
Chất pha loãng/ làm sạch	Nước sạch
Tỷ lệ pha loãng	5-10%

### HỆ THỐNG SƠN ĐỀ NGHỊ.

2 lớp lót sơn ngói CADIN

2 lớp sơn ngói chống thấm CADIN

## HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG.

*Chuẩn bị bề mặt:*

Bề mặt cần sơn phải sạch, khô ráo, không dính dầu mỡ, các tạp chất khác.

Đối với bề mặt gạch, ngói, bê tông, xi măng cũ có chứa nhiều rêu mốc phải được loại bỏ bằng các thiết bị như dao cạo, súng bắn cao áp hoặc các hóa chất tẩy rửa rêu mốc để hạn chế vật liệu giữ ẩm. Độ ẩm bề mặt dưới 16%.

Xử lý tuyệt đối các vết thấm trên các bề mặt gạch, ngói, bê tông, xi măng  
Bề mặt gạch, ngói, bê tông, xi măng phải được làm phẳng mịn để đảm bảo tính thẩm mỹ cao.

*Thi công:*

Chỉ pha thêm tối đa 10% nước nếu cần thiết, khuấy thật đều, thi công 2 lớp sơn ngói chống thấm CADIN ,mỗi lớp cách nhau tối thiểu sau 2 giờ.

## DỤNG CỤ.

Cọ, Súng phun

## ĐÓNG GÓI.

Sản phẩm được đóng gói trong thùng nhựa:

5 Lít

18 Lít

Tồn trữ nơi mát mẻ khô ráo. Tránh nguồn nhiệt và lửa.

## LƯU Ý.

Khuấy đều trước khi sử dụng

Thời gian khô phụ thuộc vào nhiệt độ, độ ẩm, mức độ thông thoáng của môi trường thi công. Nhiệt độ cao và thông thoáng tốt giúp cho sơn khô nhanh hơn.

## SỨC KHỎE & AN TOÀN.

Để xa tầm tay trẻ em.

Đảm bảo thông thoáng tốt khi thi công và chờ khô. Tránh hít phải bụi sơn.

Nên đeo kính bảo hộ khi thi công. Trường hợp sơn dính vào mắt, rửa với nhiều nước sạch và đi đến cơ sở y tế ngay.

Dùng nước và xà phòng để rửa sạch sơn dính vào da.

Không được đổ sơn ra cống rãnh hoặc nguồn nước

**Hạn sử dụng:** 24 tháng

**Ngày phát hành 30/01/2021**

*Bảng thông tin này do Hợp Thành Phát phát hành và thay thế cho các bảng đã phát hành trước đây.*