

SƠN CHỐNG NÓNG CADIN - A340

1. Mô tả & Ứng dụng

Sơn chống nóng CADIN là loại sơn nước một thành phần. Sơn có tác dụng như một lớp film cách nhiệt, phản xạ ánh sáng, ngăn cản truyền nhiệt không tích nhiệt bên trong, . Thích hợp trên các bề mặt vật liệu như: mái tôn, mái ngói, fibrô-xi măng, tường vữa, bê tông tại các nhà máy xí nghiệp, nhà kho, bệnh viện, trường học...

2. Đặc tính

Khả năng chống nóng ưu việt

Độ bám dính cao

Có tác dụng bảo vệ bề mặt chống rỉ sét, làm tăng tuổi thọ.

3. Thông số kỹ thuật

Màu sắc	Trắng
Hàm lượng rắn	Min.40 %
Độ phủ lý thuyết	5 - 7m ² /kg/lớp (tùy thuộc điều kiện bề mặt)
Thời gian khô	Khô mặt: Sau 30 phút.
Thời gian phủ lớp kế tiếp	Tối thiểu sau 2 giờ.
Chất pha loãng/ làm sạch	Nước sạch
Tỷ lệ pha loãng	5-10%

4. Hệ thống sơn đề nghị

Với bề mặt tường đứng:

Lớp mastic: 2 lớp bột trét nội ngoại thất CADIN.

Lớp sơn lót: 1 ÷ 2 lớp sơn lót kháng kiềm CADIN

Lớp hoàn thiện: 2-3 lớp sơn hoàn thiện **chống nóng CADIN**

Với bề mặt mái tôn:

Lớp lót: 2 lớp sơn chống rỉ CADIN.

Lớp hoàn thiện: 2-3 lớp sơn hoàn thiện **chống nóng CADIN**

5. Hướng dẫn sử dụng

Chuẩn bị bề mặt:

Đối với bề mặt tôn, sắt thép: Vệ sinh sạch các bụi bẩn, dầu mỡ, tạp chất. Nếu tôn cũ vệ sinh sạch các rỉ sắt sau đó phun 2 lớp chống rỉ lên bề mặt trước khi thi công sơn chống nóng.

Đối với bề mặt bê tông, vữa trát: Vệ sinh sạch các bề mặt, dặm vá Matic để làm phẳng bề mặt trước khi thi công sơn chống nóng.

Thi công:

Chỉ pha thêm tối đa 10% nước nếu cần thiết, khuấy thật đều, thi công lớp đầu tiên thật mỏng để tăng độ bám dính. Sau đó thi công lớp thứ 2-3 lớp, mỗi lớp cách nhau tối thiểu sau 2 giờ.

Lưu ý: đối với bề mặt mái tôn chỉ thi công bằng súng phun sơn.

6. Dụng cụ

Cọ, Rủ lô, súng phun

Rửa sạch dụng cụ sau khi thi công

7. Đóng gói

Sản phẩm được đóng gói trong thùng nhựa:

18 Lít

3.8 Lít

Tồn trữ nơi mát mẻ khô ráo. Tránh nguồn nhiệt và lửa.

8. Lưu ý

Khuấy đều trước khi sử dụng

Thời gian khô phụ thuộc vào nhiệt độ, độ ẩm, mức độ thông thoáng của môi trường thi công. Nhiệt độ cao và thông thoáng tốt giúp cho sơn khô nhanh hơn.

9. Sức khỏe & An toàn

Để xa tầm tay trẻ em.

Đảm bảo thông thoáng tốt khi thi công và chờ khô. Tránh hít phải bụi sơn.

Nên đeo kính bảo hộ khi thi công. Trường hợp sơn dính vào mắt, rửa với nhiều nước sạch và đi đến cơ sở y tế ngay.

Dùng nước và xà phòng để rửa sạch sơn dính vào da.

Cẩn thận khi vận chuyển sơn. Nếu đổ sơn thì thu gom bằng cách rải đất hoặc cát.

Không được đổ sơn ra cống rãnh hoặc nguồn nước

Ngày phát hành 01/7/2019

Bảng thông tin này do Hợp Thành Phát phát hành và thay thế cho các bảng đã phát hành trước đây.

