

Sơn Phủ Ngoại thất

SƠN NGOẠI THẤT CAO CẤP

KOVA CT-04 CHE LẤP VẾT NỨT

MÔ TẢ SẢN PHẨM

Mô tả	<i>Sơn ngoại thất cao cấp KOVA CT-04 CHE LẤP VẾT NỨT là sơn hệ nước gốc Pure Acrylic với công nghệ tiên tiến cho màng sơn sau khi khô hình thành một lớp màng dày liền mạch, bền bỉ, đàn hồi tốt che lấp được những vết nứt chân chim giúp bảo vệ chất lượng kết cấu tường theo thời gian.</i>
Đặc tính vượt trội và công dụng	<ul style="list-style-type: none">• Co giãn vượt trội.• Chống thấm, chống rêu mốc.• Chịu mài mòn.• Phản xạ nhiệt từ ánh sáng mặt trời giúp giảm nhiệt độ bề mặt tường, làm mát công trình.• Độ che lấp cực tốt.• Chịu thời tiết khắc nghiệt, chất lượng màu sắc luôn ổn định, màng sơn bền màu.• Hàm lượng VOC thấp (<50g/lít).• An toàn cho người thi công và sử dụng, không chứa các hóa chất độc hại, chì, thủy ngân.
Bề mặt áp dụng	Các bề mặt ngoài trời của tường bê tông, vữa xi măng sau khi sử dụng hệ thống sản phẩm đề nghị của KOVA theo thứ tự: Chất chống thấm tường KOVA, Bột trét/Mastic dẻo KOVA và Sơn lót ngoại thất kháng kiềm KOVA.

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Đóng gói	Thùng 4.5 Lít.
Định mức lý thuyết	5.0 – 7.5 m ² /lít/lớp, tùy theo bề mặt vật liệu.
Độ dày	60 – 90 μm (cho 1 lớp), ở điều kiện thi công bình thường.
Pha loãng	Có thể pha thêm tối đa 10% nước sạch (theo tỉ lệ thể tích).



HỆ THỐNG SẢN PHẨM KHUYẾN DÙNG

Chống thấm (02 – 03 lớp)	Bột trét/Mastic (02 lớp)	Sơn lót (01 lớp)	Sơn phủ (02 lớp)
Chất chống thấm Tường KOVA*	Bột trét/Mastic dẻo KOVA	Sơn lót ngoại thất kháng kiềm KOVA	Sơn ngoại thất cao cấp KOVA CT-04 Che Lấp Vết Nứt**

*Để bề mặt tường được chống thấm tốt hơn và ngăn ngừa chống thấm ngược, Chất chống thấm Tường KOVA được khuyến khích sử dụng.

**Đối với tường có các vết nứt nhỏ, thì nên sơn thêm một lớp sơn phủ thứ ba. Cần sử dụng Chất chống thấm chuyên dụng CT-14 cho những vết nứt lớn.

HƯỚNG DẪN THI CÔNG

Chuẩn bị bề mặt	<ul style="list-style-type: none"> Tường mới: Phải để khô và ổn định kết cấu (tối thiểu 12 – 15 ngày). Làm sạch bụi bẩn. Tường cũ: Phải cạo bỏ dầu mỡ, rêu mốc, các lớp sơn, vôi cũ sau đó rửa kỹ bằng nước sạch và để khô. Nếu cần làm phẳng tường nên sử dụng Bột trét/ Mastic dẻo. Bề mặt bắt buộc phải có sơn lót ngoại thất kháng kiềm trước khi dùng sơn phủ.
Dụng cụ	Rulô, chổi cọ, máy phun sơn.
Thi công	<ul style="list-style-type: none"> Bước 1: Pha thêm nước sạch theo tỉ lệ thể tích, nhiệt độ và độ ẩm: Có thể pha thêm tối đa 10% nước sạch cho vừa độ đặc. Phải khuấy đều sơn trước khi thi công. Bước 2: Sơn phủ 02 lớp Sơn ngoại thất cao cấp KOVA CT-04 Che Lấp Vết Nứt, mỗi lớp cách nhau tối thiểu 3 – 4 giờ.
Lưu ý	<ul style="list-style-type: none"> Màng sơn có độ co giãn giúp che lấp được hầu hết các vết nứt chân chim nhỏ với độ dày màng sơn khô đạt tối thiểu từ 150 µm. Định mức thực tế sẽ phụ thuộc vào độ dày màng sơn khô, bề mặt thi công, tay nghề thợ sơn và điều kiện thi công.
Bảo quản	Lưu trữ nơi khô ráo, thoáng mát. Đậy kín khi không dùng hết (nếu chưa pha nước) và kiểm tra lại trước khi thi công.
Thông tin về an toàn, sức khỏe và môi trường	Môi trường làm việc phải thông thoáng. Mang găng tay, khẩu trang và kính bảo hộ trong lúc thi công. Khi bị dính sơn vào mắt nên rửa với nhiều nước sạch và đến gặp bác sĩ ngay. Vui lòng tham khảo tài liệu kỹ thuật và tài liệu an toàn mới nhất trước khi sử dụng.





SƠN & CHỐNG THẤM

TÀI LIỆU KỸ THUẬT

TƯ VẤN

Ngày phát hành: Tháng 03/2026.

Bảng thông số kỹ thuật này thay thế cho các bảng phát hành trước. Quý khách vui lòng liên hệ nhân viên bán hàng, bộ phận chăm sóc khách hàng qua **hotline 1900 63 64 51** để biết thêm chi tiết. Ngoài ra quý khách có thể truy cập vào website <https://www.kovapaint.com/> để biết thêm thông tin.



KOVA GROUP

☎ 1900 63 64 51

📍 92G-92H Nguyen Huu Canh St, Ho Chi Minh City, Viet Nam