

KOVA GROUP - KOVA HCM

A 18 Lot A, Truong Son Street, Ward 15
District 10, Ho Chi Minh City, Vietnam
T (84) 8 – 3970 2295 / 96
F (84) 8 – 3970 2297



PAINT & WATERPROOFING
Vietnam - United States - Singapore
Cambodia - Malaysia - Indonesia

SƠN NƯỚC BÓNG CHỐNG THẤM CAO CẤP NGOÀI TRỜI CT-04

1. Mô tả: Là loại sơn bóng chống thấm cao cấp ngoài trời hệ Pure Acrylic, cho độ đàn hồi cao, kháng nứt. CT-04 đã hoàn toàn nhiệt đới hóa, rất phù hợp với khí hậu nóng ẩm của Việt Nam. CT-04 có khả năng chống thấm, chống rêu mốc tốt cho tường và mái ngói.

- **Thành phần:** Pure Acrylic, Titan Oxit, các phụ gia hoạt tính và các chất bổ trợ.
- **Bề mặt áp dụng:** Các bề mặt ngoài trời của tường bê tông, vữa ximăng sau khi đã dùng mastic dẻo để làm phẳng và được phủ sơn lót kháng kiềm ngoài trời; Hoặc thi công trực tiếp lên CT-11A đặc biệt.
- **Các đặc tính vượt trội như:**
 - Màng sơn có tính chống thấm cao. Chất lượng màu sắc ổn định, không phai màu.
 - Bề mặt sơn bền, có độ bóng cao, có khả năng làm sạch bụi sau mưa.
 - Độ phủ tốt, khô nhanh, dễ thi công.
 - Không cháy, không độc hại, không chứa chì, thủy ngân và các hóa chất độc hại khác, an toàn với người thi công và sử dụng.
- **Đóng gói:** Thùng 4kg và thùng 20kg.
- **Định mức:** 6.0 - 6.5m²/kg (cho 02 lớp), tùy theo bề mặt vật liệu.
- **Sản phẩm tương thích khuyên dùng:** Mastic dẻo ngoài trời, sơn lót kháng kiềm ngoài trời và chống thấm tường đứng CT-11A đặc biệt.

2. Thông số kỹ thuật:

Tên chỉ tiêu <i>Characteristic</i>	Phương pháp thử <i>Test method</i>	Kết quả thử nghiệm <i>Test result</i>
1. Khối lượng riêng (ở 25 ⁰ C) <i>Density (at 25⁰C)</i>	ISO 2811-1 : 1997	1,167 (g/mL)
2. Thời gian khô <i>Drying time</i>	JIS K 5960 : 1993	0,7 (h)
3. Độ phủ (thử phủ 2 lớp) <i>Spreading area (two applications)</i>	JIS K 5960 : 1993	10,2 (m ² /L)
4. Độ mịn <i>Fineness</i>	ASTM D 1210 - 96	15 (μm)
5. Cường độ bám dính <i>Bonding strength</i>	ASTM D 4541 - 02	1,18 (MPa)
6. Khả năng kháng nước <i>Water resistance</i>	JIS K 5960 : 1993	Màng sơn không bị phồng rộp sau khi ngâm trong nước 96 giờ <i>The sample is free from abnormality even when immersed in water for 96</i>

3. Hướng dẫn thi công:

- **Chuẩn bị bề mặt:**
 - Tường mới phải để khô và ổn định kết cấu (tối thiểu 12-15 ngày). Làm sạch bụi bẩn.
 - Tường cũ phải cạo bỏ dầu mỡ, rêu mốc, các lớp sơn, vôi cũ sau đó rửa kỹ bằng nước sạch và để khô.
 - Nếu cần làm phẳng tường phải sử dụng mastic dẻo, không nên sử dụng mastic bột.
 - Bề mặt bắt buộc phải có sơn lót kháng kiềm ngoài trời hoặc chống thấm CT-11A đặc biệt.
- **Thi công:**
 - **Bước 1:** Pha thêm nước sạch cho vừa độ đặc tùy theo nhiệt độ, độ ẩm:
 - Màu nhạt - màu trắng: pha thêm 10-15% nước.
 - Màu đậm: pha 0-5% nước vì sơn CT-04 màu đậm có độ lỏng cao hơn màu nhạt - màu trắng.
 - Khuấy lại cho sơn đồng nhất.
 - **Bước 2:** Thi công lên bề mặt sơn lót 02 lớp sơn CT-04. Mỗi lớp cách nhau 3-4 giờ.
- **Bảo quản:** Để nơi khô, mát. Đậy kín khi không dùng hết (nếu chưa pha nước).

4. Những vấn đề thường gặp và cách khắc phục: Quý khách vui lòng liên hệ nhân viên bán hàng, bộ phận chăm sóc khách hàng để biết thêm chi tiết. Ngoài ra quý khách có thể truy cập vào website <http://www.kovapaint.com> để biết thêm thông tin.