

# SƠN VÂN BÚA CADIN - A350

## 1. Mô tả & Ứng dụng

Sơn vân búa CADIN là loại sơn chuyên dụng đặc biệt được sản xuất từ nhiên liệu cao cấp và công nghệ tiên tiến. Sơn vân búa CADIN tạo hiệu ứng vân bông tuyệt hảo thích hợp cho việc bảo vệ, trang trí cho các bề mặt kim loại như cửa sắt, tủ sắt, két sắt, máy móc thiết bị và các loại công cụ khác.

## 2. Đặc tính

Hiệu ứng vân bông tuyệt hảo.

Độ bóng cao, mau khô.

Khả năng chịu lực tốt.

## 3. Thông số kỹ thuật

Màu sắc	Theo bảng màu sơn vân búa CADIN hoặc theo yêu cầu của khách hàng.
Hàm lượng rắn	Min.45 %
Tỷ trọng	1.10 ± 0.05 g/ml
Độ phủ lý thuyết	6 - 8m <sup>2</sup> /kg/lớp 35μm
Độ dày màng sơn	Độ dày ướt: 80μm Độ dày khô: 35μm
Thời gian khô	Khô mặt: Sau 3 giờ. Khô cứng: Sau 3 ngày
Chất pha loãng/ làm sạch	CADIN THINNER
Tỷ lệ pha loãng	1-5%

## 4. Hệ thống sơn đề nghị

Sơn lót kẽm 1 thành phần CADIN	2 lớp
Sơn vân búa CADIN	1 lớp
Hoặc :	
Sơn lót Epoxy CADIN	2 lớp
Sơn vân búa CADIN	1 lớp

## 5. Hướng dẫn sử dụng

*Chuẩn bị bề mặt:*

Bề mặt cần sơn phải sạch, khô ráo, không dính dầu mỡ, các tạp chất khác.

*Thi công:*

Chỉ pha thêm tối đa 5% CADIN THINNER nếu cần thiết, không pha loãng quá màng sơn sẽ mất vân, sơn đặc màng sơn có vân nhỏ. Khuấy thật đều, dùng súng phun 1 lớp sơn vân búa CADIN

*Lưu ý: Đây là dòng sơn hiệu ứng tạo vân nên tùy thuộc vào kinh nghiệm và phương pháp thi công sẽ tạo ra hiệu ứng tạo vân sẽ khác nhau. Nếu phun mỏng hoặc dày quá thì quá trình nở bông sẽ giảm, khi sử dụng cọ*

*quá trình tạo vân sẽ đạt hiệu quả không cao. Hạn chế sử dụng cọ, rulo để tạo bề mặt vân bông mịn, đều.*

## **6. Dụng cụ**

Súng phun thông thường.  
Rửa sạch dụng cụ sau khi thi công

## **7. Đóng gói**

Sản phẩm được đóng gói trong thùng sắt:

20 Kg

3 Kg

1 Kg

Tồn trữ nơi mát mẻ khô ráo. Tránh nguồn nhiệt và lửa.

## **8. Lưu ý**

Khuấy đều trước khi sử dụng

Thời gian khô phụ thuộc vào nhiệt độ, độ ẩm, mức độ thông thoáng của môi trường thi công. Nhiệt độ cao và thông thoáng tốt giúp cho sơn khô nhanh hơn.

## **9. Sức khỏe & An toàn**

Để xa tầm tay trẻ em.

Đảm bảo thông thoáng tốt khi thi công và chờ khô. Tránh hít phải bụi sơn.

Nên đeo kính bảo hộ khi thi công. Trường hợp sơn dính vào mắt, rửa với nhiều nước sạch và đi đến cơ sở y tế ngay.

Dùng nước và xà phòng để rửa sạch sơn dính vào da.

Cẩn thận khi vận chuyển sơn. Nếu đổ sơn thì thu gom bằng cách rải đất hoặc cát.

Không được đổ sơn ra cống rãnh hoặc nguồn nước

### **Ngày phát hành 12/04/2018**

*Bảng thông tin này do Hợp Thành Phát phát hành và thay thế cho các bảng đã phát hành trước đây.*

