

BỘT TRÉT CAO CẤP TOA WALL MASTIC NGOẠI THẤT



Bột trét TOA Wall Mastic exterior là bột trét (bột bả) tường ngoại thất dùng cho các bề mặt như: tường xi măng, trần nhà, bê tông và các bề mặt cần xử lý trước khi sơn lót hoặc sơn phủ. Thích hợp cho mọi loại sơn nước ngoại thất. Không bong tróc, nứt nẻ. Bền vững với thời gian, chịu đựng mọi thời tiết.

MỤC ĐÍCH SỬ DỤNG:

Bột trét ngoại thất TOA Wall Mastic exterior được sử dụng để tạo bề mặt láng mịn và sửa chữa lỗi trên bê tông, hồ vữa, gạch . . . trước khi thi công sơn lót hoặc sơn phủ.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

- **Thành phần:** Xi măng , Bột đá , Polymer hữu cơ và Phụ gia
- **Màu sắc:** Màu trắng ngà
- **Khối lượng thể tích xộp :** 1005 +/- 40 g/lít (bột khô)
- **Độ phủ lý thuyết:** 1.2-1.3 Kg/m²/2 lớp (tùy thuộc vào bề mặt thi công)
- **Thời gian đông kết:** (theo TCVN 6017-2015)
- **- Bắt đầu:** Không sớm hơn 5 giờ

- - **Kết thúc:** Không muộn hơn 7 giờ 30 phút
- **Độ bám dính với nền sau 96h :** Không nhỏ hơn 0.40 MPa
- **Độ cứng bề mặt sau 96h :** Không nhỏ hơn 0.22 MPa
- - **Cường độ bám dính:** (theo TCVN 7239-2014)
- - **Điều kiện chuẩn:** ≥ 0.45 MPa
- - **Sau khi ngâm nước 72 giờ:** ≥ 0.3 MPa
- - **Sau khi thử chu kỳ sốc nhiệt:** ≥ 0.3 MPa

PHƯƠNG PHÁP THI CÔNG

- - **Dụng cụ:** Bay thép, nhựa, bàn cào, máy phun bột ..
- - **Pha loãng:** Nước sạch
- - **Tỷ lệ pha loãng:** Pha từ 14 đến 16 lít nước sạch cho một bao bột trét 40 kg. Nên đổ bột từ từ vào nước để tránh vón cục. Trộn thật kỹ hỗn hợp và để khoảng 7~10 phút. Sau đó trộn thật đều một lần nữa rồi thi công.

HƯỚNG DẪN THI CÔNG

Chuẩn bị bề mặt:

* Bề mặt mới: bề mặt phải khô sạch, không còn dầu mỡ, bụi bẩn hay các tạp chất khác. Độ ẩm bề mặt trước khi thi công phải nhỏ hơn 16% đo bằng Protimeter. Bề mặt mới phải để khô 28 ngày trước khi thi công.

* Bề mặt cũ: Làm sạch các lớp sơn cũ. Vệ sinh bề mặt. Giải quyết tận gốc các nguồn ẩm trước khi thi công bột trét

Thi công:

* Trét lớp bột đầu tiên dày khoảng 1 – 2 mm. Dùng bay hoặc dao trét để tạo 1 lớp bột nền làm phẳng bề mặt

* Sau 1 – 2 giờ, trét tiếp lớp bột tiếp thứ 2 với độ dày tương tự.

* Tiến hành xả nhám sau khi lớp thứ hai khô khoảng 1 ngày

* Xả nhám xong, dùng chổi quét nhẹ bề mặt cho hết lớp bột dính bên ngoài. Sau đó dùng con lăn ẩm lăn lại, chờ cho tường khô khoảng 1-2 giờ trước khi thi công sơn.

Lưu ý:

* Không nên thi công lớp bột dày quá 3 mm

* Không trét bột lên bề mặt có nhiệt độ trên 40oC

* Các mặt tường quá khô hoặc thấm hút nước cao, cần làm ướt và giảm nhiệt độ bề mặt khi thi công

* Để có lớp sơn hoàn thiện tốt, phải sử dụng hệ thống sơn và hướng dẫn thi công của Công ty TNHH Sơn TOA Việt Nam

HỆ THỐNG SƠN ĐỀ NGHỊ

Bột trét: 2 lớp bột trét TOA Wall Mastic exterior

Sơn phủ và sơn lót : Sử dụng hệ thống sơn lót và sơn phủ ngoại thất cao cấp của TOA