

Sơn nội thất Nero N8 (New) là sơn nước gốc nước chất lượng cao dùng để sơn phủ hoàn thiện các công trình. Nero N8 interior có độ che phủ cao, màng sơn láng mịn, dễ sử dụng và rất bền màu.

ỨNG DỤNG CỦA SƠN NỘI THẤT NERO N8 (NEW)

Thích hợp để bảo vệ và trang trí bề mặt **nội thất**. Màng sơn mờ

Độ phủ cao, chịu chà rửa, dễ thi công, màu sắc phong phú.

PHƯƠNG PHÁP THI CÔNG CỦA SƠN NỘI THẤT NERO N8 (NEW)

Chuẩn bị bề mặt

Tường cũ: Cạo bỏ những lớp sơn cũ, nếu lớp mastic bị bong tróc thì phải cạo bỏ hết lớp mastic đó cho tới khi lộ ra lớp hồ tô.

Dùng chổi cọ và nước quét cho sạch hết bụi, làm phẳng bề mặt bằng 02 lớp mastic mới.

Thi công

Dụng cụ **thi công sơn**: Cọ, con lăn hay máy phun. Dụng cụ thi công phải sạch.

Pha loãng với nước sạch nhưng không vượt quá 10% theo thể tích. Khuấy đều sơn trước khi sử dụng. Bề mặt sau khi chuẩn bị xong phải đảm bảo khô và cứng. Sơn 1-2 lớp sơn lót có tác dụng chống kiềm hóa và rêu mốc (rất cần thiết cho sự vững chắc của lớp sơn hoàn thiện).

Sau khi lớp sơn lót khô hẳn tiếp tục sơn lớp 2 lớp sơn hoàn thiện, lớp thứ 2 cách lớp thứ nhất là 2 giờ.

HỆ THỐNG SƠN ĐỀ NGHỊ CỦA SƠN NỘI THẤT NERO N8 (NEW)

Lớp mastic: Trét 02 lớp bột trét cao cấp **NERO N8 Interior**.

Lớp sơn lót: Sơn 01 – 02 lớp sơn lót cao cấp **NERO MODENA SEALER**.

Lớp sơn hoàn thiện: Sơn 02 – 03 lớp sơn bóng, chống thấm cao cấp **NERO N8 INTERIOR**.

BẢO QUẢN VÀ TỒN TRỮ

Bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát. Đậy kín nắp, tránh tiếp xúc không khí.

THÔNG TIN VỀ SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG

Để xa đồ ăn thức uống, thức ăn gia súc và xa tầm tay với của trẻ em.

Thi công ở nơi thoáng. Tránh hít bụi sơn. Nên mang khẩu trang trong lúc chà nhám.

Khi bị dính **sơn** vào mắt, nên rửa với thật nhiều nước và đi đến bác sĩ. Dùng xà phòng hoặc nước hay các chất tẩy được công nhận để rửa sạch các vết sơn bám trên da.

Trường hợp bị đổ sơn, thu gom sơn đổ ra ngoài bằng đất hoặc cát, không được đổ sơn thải vào cống rãnh hay nguồn nước.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT CỦA SƠN NỘI THẤT NERO N8 (NEW)

Thành phần	: Nhựa nhũ tương, bột màu và bột khoáng, nước, phụ gia.
Độ mịn không lớn hơn	: 40 μ m
Độ nhớt (KU)	: 100 \pm 5 KU
Độ pH	: 7,5 – 9, 5
Thời gian khô	: 15 – 30 phút khô bề mặt, sơn lớp 2 ít nhất 2 tiếng
Độ bao phủ	: 10 – 12 m ² /lít/lớp (tùy theo bề mặt tường và cách thi công)