



# JONA® PU

## SƠN PU 2 THÀNH PHẦN

### ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT



ĐỘ BẮM ĐÍNH CAO



CHỊU ACID, XĂNG DẦU



CHỊU HÓA CHẤT ẮN MÒN



CHỊU THỜI TIẾT KHẮC NGHIỆT, UV

### TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

#### MỨC ĐỘ CHÙI RỬA



✓ **TỐI NHẤT**  
CAO  
TRUNG BÌNH  
THẤP

#### BỀ MẶT MÀNG SƠN

|          | THẤP | TRUNG BÌNH | CAO | TỐI NHẤT |
|----------|------|------------|-----|----------|
| ĐỘ BÓNG: | 11   | 11         | 11  | ✓        |

#### ĐÓNG GÓI

• Bộ 20kg gồm:

|       |      |
|-------|------|
| A     | B    |
| 16 kg | 4 kg |

• Bộ 4kg gồm:

|        |        |
|--------|--------|
| A      | B      |
| 3.2 kg | 0.8 kg |

• Bộ 3kg gồm:

|        |        |
|--------|--------|
| A      | B      |
| 2.4 kg | 0.6 kg |

Tồn trữ nơi mát mẻ khô ráo.  
Tránh nguồn nhiệt và lửa.

#### ĐỘ PHỦ

Trên bề mặt tiêu chuẩn



**1 LỚP PHỦ**

Độ phủ lý thuyết 7 - 9m<sup>2</sup>/kg/lớp 40μm

\*\* Mức độ phủ thực tế có thể thay đổi tùy vào màu và điều kiện của bề mặt.

### MÔ TẢ & ỨNG DỤNG

➤ JONA® PU là loại sơn Polyurethane 2 thành phần, đóng rắn bằng Polyisocyanate.

➤ Bảo vệ và trang trí trên tất cả các bề mặt đã được xử lý thích hợp, dùng cho mục đích sử dụng lâu dài ngoài trời trong các ngành công nghiệp, tàu biển, các công trình xây dựng và nhiều lĩnh vực khác.

➤ JONA® PU được chứng nhận đạt tiêu chuẩn công nghiệp Nhật Bản JIS K 5659:2008

- Độ bám dính cao, độ bền bóng tuyệt hảo.
- Màng sơn cứng, dẻo dai, chịu mài mòn cao
- Chịu thời tiết khắc nghiệt, UV và hóa chất ăn mòn
- Chịu được môi trường acid, kiềm, xăng dầu, kháng nước tốt
- Có thể sử dụng cho các bề mặt bị làm nóng đến 100°C (không liên tục).

#### CHI TIẾT KỸ THUẬT



- Hàm lượng rắn: min. 50%
- Tỷ trọng: 1.30 ± 0.1 g/ml
- Chất pha loãng/làm sạch: JOTHINNER®-304
- Tỷ lệ phối trộn theo khối lượng A/B : 4/1



- Độ dày màng sơn ướt: 80μm
- Độ dày màng sơn khô: 40μm



- Thời gian khô (23°C): Khô mặt sau 4 giờ  
Khô cứng sau 16 giờ
- Thời gian phủ lớp kế tiếp (23°C):  
Tiếp tiếp sau 16 giờ
- Thời gian sống (23°C): 6 giờ

## CÁCH ỨNG DỤNG

### CHUẨN BỊ BỀ MẶT



#### LÀM SẠCH

Bề mặt cần sơn phủ phải được tiến hành làm sạch các vết bụi bẩn, dầu mỡ, các chất bẩn khác.



#### BỀ MẶT THÉP

Để có lớp hoàn thiện tối ưu phải làm sạch bề mặt bằng thời hạt mài kim loại đạt theo tiêu chuẩn SA 2<sup>1/2</sup> và làm sạch dầu mỡ bằng dung môi phù hợp với tiêu chuẩn SSPC-SP1.



#### BỀ MẶT BÊ TÔNG

Bụi và tạp chất được làm sạch bằng khăn ướt, dầu mỡ được tẩy bằng dung môi hay chất tẩy nhẹ. Có thể phun nước áp lực cao đối với bề mặt ngoài trời để tẩy sạch chất bẩn.




#### ĐO NHIỆT ĐỘ

Nhiệt độ bề mặt thi công tối thiểu đạt 10°C và cao hơn 5°C so với điểm sương của không khí. Độ ẩm môi trường thi công ≤85%.

### QUY TRÌNH THI CÔNG



Khuấy đều phần A bằng máy khuấy



Đổ từ từ phần B vào A theo tỉ lệ A/B = 4/1  
Khuấy đều tối thiểu 3 phút



Chỉ dùng chất pha loãng khi được yêu cầu (Tỷ lệ tối đa 3% theo khối lượng của hỗn hợp A & B).

#### DỤNG CỤ



Thiết bị phun chân không kích thước đầu: D=0.43 + 0.65mm  
áp suất: 15 MPa (150kp/cm<sup>2</sup>)  
góc phun: 40° - 65°.



Súng phun thông thường. Có thể sử dụng cọ cho những khu vực nhỏ nhưng phải đảm bảo đạt độ dày quy định.



Hỗn hợp sau khi phối trộn phải được sử dụng ngay, không được để quá 6 giờ ở 23°C.

### HỆ THỐNG SẢN PHẨM ĐỀ NGHỊ

#### LỚP SƠN LÓT



JONES® EPO



#### LỚP SƠN ĐỆM



JONA® INT



#### LỚP SƠN PHỦ




JONA® PU

## PHƯƠNG PHÁP CHỌN MÀU



CHỌN MÀU TỪ TRANG WEB JOTON  
WWW.JOTON.COM.VN



CHỌN MÀU TỪ BẢNG MÀU SẢN PHẨM



1800 9048

GỬI MÀU VỀ JOTON  
ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN

\* Khách hàng có thể chọn màu bằng cách gửi màu mình yêu thích về cho JOTON hoặc liên hệ hotline: 1800 9048 để được tư vấn.

## THÔNG TIN BỔ SUNG



#### VOC THẤP

Các sản phẩm JOTON không chứa chất gây ung thư, độc hại, các chất độc trong các sản phẩm Sơn và lớp phủ. Bất kỳ chất gây ô nhiễm nào đều nhỏ hơn 0,01% trọng lượng.

#### LƯU Ý



Khuấy đều trước khi sử dụng.



Thời gian khô phụ thuộc vào nhiệt độ, độ ẩm, mức độ thông thoáng của môi trường.  
Nhiệt độ cao và thông thoáng tốt giúp cho sơn khô nhanh hơn.

#### SỨC KHỎE & AN TOÀN

- Để xa tầm tay của trẻ em.
- Nên thi công nơi có điều kiện thông gió tốt.
- Tránh hít phải bụi sơn.
- Nên đeo kính bảo hộ khi thi công. Trường hợp sơn dính vào mắt, nhanh chóng rửa sạch bằng nước và đi đến cơ sở y tế ngay.
- Dùng dung môi thích hợp để chùi sạch sơn dính vào da, sau đó dùng nước và xà phòng để rửa sạch.
- Cẩn thận khi vận chuyển sơn. Nếu đổ sơn thì thu gom bằng cách rải đất hoặc cát.
- CHÚ Ý PHÒNG NGỪA RỦI RO CHÁY NỔ.
- KHÔNG ĐƯỢC ĐỔ SƠN RA CỐNG RÃNH HOẶC NGUỒN NƯỚC.

