



NGOẠI THẤT JOTON® CT - 2010

SƠN CHỐNG THẤM XI MĂNG

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT



CHỐNG THẤM NƯỚC



CHE LẤP CÁC VẾT NỨT



KHÔNG CHỨA CHÌ
VÀ THUY NGĂN



KHÔNG CHÁY

MÔ TẢ & ỨNG DỤNG

- JOTON® CT-2010 là loại sơn chống thấm hệ nước kết hợp với xi măng. Loại sơn này có tác dụng ngăn sự thấm nước từ bên ngoài vào nhưng màng sơn vẫn bốc hơi nước dễ dàng. Có thể sử dụng như một chất kết dính để trám các vết nứt và khe hở nhỏ trên bề mặt bê tông.
- JOTON® CT-2010 chuyên sử dụng để chống thấm cho bê tông, nền, tường xi măng, bể nước, sân thượng, bờ tường, nhà tắm, sê nô, sàn nhà vệ sinh...
- JOTON® CT-2010 không cháy và không chứa chì, thủy ngân. An toàn cho người sử dụng.

TÍNH NĂNG SẢN PHẨM

TỈ LỆ PHỐI TRỘN



ĐÓNG GÓI




ĐỘ PHỦ

Trên bề mặt nhẵn mịn và sử dụng roller



1 LỚP PHỦ

Hoàn thiện với 1 lớp sơn CT- 2010
Độ phủ lí thuyết 4 - 6 m²/kg/ 1 lớp




2 LỚP PHỦ

Hoàn thiện với 2 lớp sơn CT-2010
Độ phủ lí thuyết 2.2 - 3.3 m²/lít/ 2 lớp

BỀ MẶT MÀNG SƠN

	THẤP	TRUNG BÌNH	CAO	TỐT NHẤT
ĐỘ BÓNG		✓		
ĐỘ MỊN			✓	

CHI TIẾT KỸ THUẬT



- Hàm lượng rắn: min. 38%
- Tỷ trọng : 1.12 ± 0.05 g/ml

** Mức độ phủ thực tế có thể thay đổi tùy vào màu và điều kiện của bề mặt.

** Thi công trên tường đã có lớp sơn lót.

Sự khác biệt đến bất ngờ - Too different to surprise



CÁCH ỨNG DỤNG

CHUẨN BỊ BỀ MẶT



KIỂM TRA BỀ MẶT

Kiểm tra bề mặt kỹ trước khi sơn để đảm bảo bề mặt sau khi sơn được nhẵn mịn



TRÁT VỮA

Bề mặt cần được phục hồi trước khi sơn



LÀM SẠCH

Bề mặt cần được đảm bảo không dính bất kỳ các loại sơn, dầu mỡ hay bụi bẩn nào. Các loại nấm, tảo hoặc rêu nên được làm sạch bằng bàn chà và nước.



LẤP ĐẦY CÁC KHE NỨT

Nên tiến hành lấp đầy các khe nứt



LẤP ĐẦY CÁC LỖ HỔNG

Tiến hành lấp đầy các lỗ hổng trên bề mặt tường để đảm bảo quá trình sơn được hoàn hảo.

QUI TRÌNH THI CÔNG

BƯỚC 1

1:1
0.5:1

Tỷ lệ pha trộn 1 Kg xi măng với 0.5-1 lit nước sạch.

** Thi công từ 2 đến 3 lớp. Thời gian sơn cách lớp sau 1 giờ.

** Thời gian phủ lớp sơn hoàn thiện khác (nếu muốn): 6 - 8 giờ.

BƯỚC 2



Đổ từ từ xi măng vào nước để tránh vón cục.

BƯỚC 3



Khuấy thật đều rồi trộn hỗn hợp đó với Joton CT-2010.

BƯỚC 4



Thi công càng sớm càng tốt ngay sau khi phối trộn.

HỆ THỐNG SƠN ĐỀ NGHỊ

BỀ MẶT



LỚP CHỐNG THẤM



2+3 LỚP
JOTON® CT-2010

LỚP PHỦ MÀU



2 LỚP
SƠN NGOẠI THẤT
JOTON®

PHƯƠNG PHÁP CHỌN MÀU



CHỌN MÀU TỪ CÂY QUẠT MÀU JOTON



CHỌN MÀU TỪ TRANG WEB JOTON WWW.JOTON.COM.VN



CHỌN MÀU TỪ BẢNG MÀU SẢN PHẨM

* Khách hàng có thể chọn màu bằng cách tự gửi màu mình yêu thích về cho JOTON hoặc liên hệ hotline: 1800 9048 để được tư vấn.

THÔNG TIN BỔ SUNG



VOC THẤP

Các sản phẩm JOTON không chứa chất gây ung thư, đột biến, các chất độc trong các sản phẩm Sơn và lớp phủ. Bất kỳ chất gây ô nhiễm nào đều nhỏ hơn 0,01% trọng lượng.

LƯU Ý



Xi măng được sử dụng để phối trộn nên sử dụng 1 loại thống nhất cho toàn bộ công trình để tránh bị lệch màu.



Không thi công JOTON® CT-2010 trên bề mặt trước đó đã phủ sơn gốc dầu. Sau khi đã phối trộn hỗn hợp nước-xi măng với JOTON® CT-2010, phải sử dụng trong thời gian không quá 2 giờ. Màng sơn đạt độ cứng tốt nhất sau 7 ngày.

SỨC KHỎE & AN TOÀN

- Để xa tầm tay trẻ em.
- Đảm bảo thông thoáng khi thi công và chờ khô.
- Tránh hít phải bụi sơn.
- Nên đeo kính bảo hộ khi thi công. Trường hợp dính sơn vào mắt cần rửa với nhiều nước sạch và đến cơ sở y tế ngay.
- Dùng nước và xà phòng để rửa nếu bị sơn dính vào da.
- Cẩn thận khi vận chuyển sơn. Nếu sơn đổ ra ngoài thì thu gom bằng cách rải đất hoặc cát.
- Không được đổ sơn ra cống rãnh hoặc nguồn nước.

