

<b>TÊN SẢN PHẨM</b>	KANSAI PRIMER SEALER 2 IN 1
<b>MIÊU TẢ SẢN PHẨM</b>	Kansai Primer Sealer 2 in 1 là loại sơn lót gốc nước mang đến chất lượng lâu bền, khả năng bảo vệ lớp sơn hoàn thiện khỏi phân hoá, bong rộp và hiện tượng kiềm hoá do xi măng gây ra.
<b>HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG</b>	Sản phẩm sơn lót được sử dụng cho các bề mặt sơn nội, ngoại thất mới sơn hoặc đã sơn như tường gạch, thạch cao hoặc trát xi măng
<b>ĐẶC TÍNH</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Độ bám dính tốt</li> <li>• Khả năng che phủ tốt</li> <li>• Sơn lót gốc nước</li> <li>• Hạn chế sự phân hóa trên bề mặt sơn</li> <li>• Không chứa Chì hoặc Thủy ngân</li> </ul>
<b>THUỘC TÍNH VẬT LÝ</b>	<p>Độ che phủ 10 – 12m<sup>2</sup>/ lít @ 35microns</p> <p>Thể tích rắn 35%</p> <p>Độ dày màng sơn khô 25 microns/ lớp</p> <p>Độ dày màng sơn ướt 71 microns/ lớp</p> <p>Điểm bốc cháy Không áp dụng</p>
<b>HOÀN THIỆN</b>	<p>Màu sắc Trắng</p> <p>Bề mặt Bề mặt mờ mịn</p> <p>Kích thước đóng thùng 5 và 18L</p>
<b>THI CÔNG</b>	<p>Thời gian khô Khô bề mặt: 15 phút; Cách lớp: 1 – 2 giờ</p> <p>Pha loãng Bằng nước sạch</p> <p>Lau rửa Bằng nước sạch</p>
<b>TỈ LỆ PHA LOÃNG</b>	<p>Chổi hoặc Con lăn Sẵn sàng sử dụng. Nếu cần, pha thêm khoảng 5% nước sạch</p> <p>Phun thấp áp Pha thêm tối đa 10% nước sạch</p> <p>Phun áp lực Sẵn sàng sử dụng</p>

<p><b>HƯỚNG DẪN THIẾT BỊ PHUN</b></p> <p>Phun thấp áp</p> <p>Phun áp lực</p>	<p>Thiết lập áp lực tối thiểu là 2.8kg/cm<sup>2</sup> và áp suất chất lỏng là 0.4kg/cm<sup>3</sup> với kích thước vòi phun là 0.43mm.</p> <p>Thiết lập áp suất tối thiểu là 155kg/cm<sup>3</sup> với kích thước vòi phun là 0.38 – 0.43 mm và góc phun là 65 độ.</p>
<p><b>CHUẨN BỊ BỀ MẶT</b></p>	<p>Bề mặt tường mới: Ngoại thất và nội thất</p> <p>Đối với bề mặt tường mới, yêu cầu có thời gian xử lý và để khô hoàn toàn ít nhất 28 ngày. Che phủ tất cả những vết nứt lớn trên bề mặt bằng xi măng trộn cát và trát thật mịn. Những lỗ nhỏ cần trát mịn với sản phẩm phù hợp. Dùng chổi quét sạch hết các chất bụi bẩn còn bám trên bề mặt.</p> <p>Bề mặt sơn lại: Nội thất</p> <p>Khi sử dụng cho các bề mặt nội thất, kiểm tra nếu bề mặt bị bám bột phấn. Nếu có, lau sạch bề mặt bằng hỗn hợp nước ấm và thuốc tẩy. Sau đó dùng thật nhiều nước sạch để dội sạch. Sau khi tẩy rửa, nếu bề mặt vẫn còn bám bột cần phủ một lớp sơn lót gốc dầu Plasterseal pha loãng 30% để thẩm thấu hoàn toàn và tạo thành một lớp đồng nhất ngăn chặn việc hình thành sự phân hóa.</p>
<p><b>HỆ THỐNG ĐỀ NGHỊ</b></p>	<p>Bề mặt tường mới, ngoại thất</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <p>Lớp 1</p> <div style="border: 1px solid black; background-color: #4a86e8; color: white; padding: 5px; width: 100px; margin: 0 auto;">Kansai Primer Sealer 2 in 1</div> </div> <div style="text-align: center;"> <p>Sơn lại sau 1 - 2 giờ</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>Lớp 2 và 3</p> <div style="border: 1px solid black; background-color: #4a86e8; color: white; padding: 5px; width: 100px; margin: 0 auto;">Kansai WeatherCoat</div> </div> <div style="text-align: center;"> <p>Sơn lại sau 1 - 2 giờ</p> </div> </div> <p>Bề mặt tường mới, nội thất</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: center;"> <div style="text-align: center;"> <p>Lớp 1</p> <div style="border: 1px solid black; background-color: #4a86e8; color: white; padding: 5px; width: 100px; margin: 0 auto;">Kansai Primer Sealer 2 in 1</div> </div> <div style="text-align: center;"> <p>Sơn lại sau 1 - 2 giờ</p> </div> <div style="text-align: center;"> <p>Lớp 2 và 3</p> <div style="border: 1px solid black; background-color: #4a86e8; color: white; padding: 5px; width: 100px; margin: 0 auto;">Kansai Silk hoặc Kansai Supermatt</div> </div> <div style="text-align: center;"> <p>Sơn lại sau 1 - 2 giờ</p> </div> </div>

### THÔNG TIN AN TOÀN SỨC KHOẺ

- Đảm bảo đủ ánh sáng và thông thoáng khi thi công và chờ khô.
- Sản phẩm này không chứa Chì hoặc Thủy ngân.
- Khi thi công nên đeo kính bảo vệ mắt.
- Khi bị dính sơn vào mắt nên rửa ngay với nước sạch và đến ngay trung tâm y tế gần nhất.
- Dùng xà phòng và nước để rửa sạch các vết sơn bám trên da.
- Bảo quản: Đóng nắp hộp thật chặt và để nơi khô ráo, sạch sẽ.
- Trong trường hợp bị đổ sơn, sử dụng đất và cát để thu dọn.
- Không được đổ sơn vào cống rãnh hay nguồn nước.
- Sản phẩm này không dễ cháy. Để xa tầm tay trẻ.
- Bảng dữ liệu an toàn hóa chất được cung cấp theo yêu cầu.

\* Độ phủ thực tế sẽ có sự khác biệt tùy theo điều kiện bề mặt, điều kiện và phương pháp thi công, độ dày màng sơn và tay nghề của thợ sơn.

Những thông tin trong bản Tài liệu kỹ thuật này được đưa ra dưới sự hiểu biết tối đa dựa trên những kiểm tra trong phòng thí nghiệm và kinh nghiệm thực tế, và chỉ được đưa ra như là một tư vấn nói chung. Bởi vì điều kiện sử dụng là nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi nên khách hàng cần có trách nhiệm sử dụng sản phẩm một cách phù hợp và đúng hướng dẫn. Chúng tôi có thể chỉnh sửa Tài liệu kỹ thuật mà không cần thông báo.