

Sơn lót nội thất ICI-Maxilite

Thông số kỹ thuật:

Thành phần cấu tạo:

Nhựa gốc Acrylic, bột khoáng, chất phụ gia và nước

Chỉ tiêu chất lượng:

Độ phủ lý thuyết: 8 – 9 m²/lít/lớp

1. Hướng dẫn sử dụng

Bề mặt cần sơn phải sạch, không có tạp chất làm giảm độ bám dính như bụi, dầu mỡ hay sáp.

Độ ẩm của bề mặt cần sơn phải thấp hơn 16% theo máy đo độ ẩm Protimeter. Hoặc có thể để bề mặt tường khô từ 21 đến 28 ngày trong điều kiện bình thường (nhiệt độ trung bình 30°C, độ ẩm môi trường 80%).

Thi công sơn:

Khô bề mặt: 30 phút (hoặc lâu hơn nếu môi trường có độ ẩm cao).

Sơn lớp sau: 1-2 giờ

Số lớp sơn: 2 lớp

Pha sơn: theo tỷ lệ không quá 10 % nước sạch. Khuấy đều trước khi sử dụng.

Làm sạch: rửa sạch dụng cụ với nước sạch ngay sau khi sử dụng.

Bảo quản: tồn trữ sơn ở nơi khô, mát. Đặt thùng sơn ở vị trí thẳng đứng an toàn và đậy chặt nắp. Dùng ngay sau khi mở nắp.

2. Tư vấn thi công

Dùng hóa chất thích hợp để xử lý bề mặt có rêu mốc.

Sử dụng bột trét Dulux để có bề mặt nhẵn mịn.

Sơn lót 1 lớp Sơn lót trong nhà Dulux (A934-75007) để có bề mặt nhẵn mịn, tăng độ kết dính và giữ màu sắc bền lâu cho lớp sơn hoàn thiện

Không nên pha quá nhiều nước, độ che lấp sẽ kém.