

JOTON®SIÊU TRẮNG

BỘT TRÉT TƯỜNG CAO CẤP - NGOẠI THẤT

TDS BT 02
BH: 04/05/2024

Mô tả & Ứng dụng, thành phần	<p>Bột trét tường cao cấp dùng cho ngoại thất JOTON®SIÊU TRẮNG được đặc chế để sử dụng làm phẳng, mịn bề mặt trước khi sơn. Nó giúp các lớp sơn hoàn thiện đẹp và bền, thích hợp cho việc sử dụng trên các bề mặt hồ vữa, bê tông, xi măng.</p> <p>Bột trét tường được sản xuất theo Tiêu chuẩn TCVN 7239:2014. Thành phần : Xi măng Pooc lăng, Bột đá, Phụ gia liên kết.</p>	
Thông số kỹ thuật	<p>Màu sắc</p> <p>Độ mịn (phần còn lại trên sàng 0.09mm)</p> <p>Thời gian đông kết</p> <p>Độ giữ nước</p> <p>Độ cứng bề mặt (sau 07 ngày)</p> <p>Độ bám dính với nền :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ở điều kiện chuẩn - Sau khi ngâm nước 72h - Sau khi thử thời kì sốc nhiệt 	<p>Trắng</p> <p>Max. 3 %</p> <p>Bắt đầu: min. 110 phút. Kết thúc: max. 450 phút</p> <p>Min.98%</p> <p>Min. 0.12 N/cm²</p> <p>Min. 0.45/MPa</p> <p>Min. 0.30/MPa</p> <p>Min. 0.30/MPa</p>
Chuẩn bị bề mặt	<p>Bề mặt cần thi công phải sạch và không quá lồi lõm. Độ ẩm bề mặt 25%-30%.</p> <p>Đối với bề mặt cũ phải làm sạch các lớp phủ cũ, giải quyết tận gốc các nguyên nhân gây thấm bề mặt trước khi thi công lớp bột trét.</p>	
Thi công	<p>Tỷ lệ pha trộn Nước/Bột là 1/3 hoặc 1/3.5 (khoảng 12÷14 lít nước sạch cho một bao bột/40 kg).</p> <p>Đổ từ từ bột vào nước để tránh vón cục.</p> <p>Sau khi bột thấm nước, dùng máy trộn cầm tay hoặc khuấy trộn thủ công cho thật đều thành một hỗn hợp nhão đồng nhất.</p> <p>Thời gian khuấy trộn khoảng 5÷10 phút.</p> <p>Chờ khoảng 7÷10 phút để cho các hóa chất phát huy tác dụng, sau đó trộn lại thật đều lần nữa rồi bắt đầu thi công.</p> <p>Thời gian thi công lớp kế tiếp không được quá 9 giờ (để phòng hiện tượng tách lớp).</p> <p>Không thi công lớp Bột trét dày quá 3 mm. Không trét bột lên bề mặt có nhiệt độ trên 40°C. Trường hợp tường khô, cần phải làm ẩm và giảm nhiệt độ bề mặt tường bằng phương pháp dung nước sạch phun sương hoặc lăn rulô ướt trước khi trét bột.</p> <p>Sau 24 giờ, dùng nước phun sương để bảo dưỡng trong 2 ngày, 1-2 lần/ ngày trong thời gian chưa xả nhám. Không xả nhám trước 24 giờ. Sau khi xả nhám, dùng chổi quét nhẹ bề mặt tường cho hết lớp bột bụi, dùng rulô ẩm lăn lại vị trí xả nhám, chờ tường khô khoảng 1-2 giờ trước khi lăn sơn.</p>	
Dụng cụ	<p>Dao trét, bay chuyên dùng</p>	
Hệ thống sơn đề nghị	<p>Lớp mastic: 2 lớp bột trét cao cấp- ngoại thất JOTON®SIÊU TRẮNG.</p> <p>Lớp sơn lót: 1 ÷ 2 lớp JOTON® SEALER2007 hoặc JOTON® PROS</p> <p>Lớp hoàn thiện: 2 lớp sơn ngoại thất</p>	
Đóng gói và Bảo quản	<ul style="list-style-type: none"> • 40 kg/ bao. • Tôn trữ nơi khô ráo. • Không xếp chồng lên nhau quá 10 bao. • Hạn sử dụng xem trên vỏ bao. 	
Lưu ý	<p>Không thi công trong điều kiện độ ẩm không đạt yêu cầu.</p>	
Sức khỏe và an toàn	<ul style="list-style-type: none"> • Để xa tầm tay trẻ em. • Đảm bảo thông thoáng tốt khi thi công và chờ khô. Tránh hít phải bụi bột. • Nên đeo kính bảo hộ khi thi công và chà nhám. Trường hợp dính vào mắt, rửa với nhiều nước sạch và đi đến cơ sở y tế ngay. • Dùng nước sạch để rửa bột dính vào da. • KHÔNG ĐƯỢC ĐỔ BỘT RA CỐNG RÃNH HOẶC NGUỒN NƯỚC. 	

Ghi chú: Bảng thông tin này do Joton phát hành và thay thế cho các bảng đã phát hành trước đây.