

SƠN NƯỚC NỘI THẤT ATM :

Sơn nước ATM sử dụng cho nội thất là một loại sơn Acrylic dùng để lót hoặc sơn trang trí cho các bề mặt bằng tường xây . Sơn nước ATM dễ sử dụng, ít ha , với độ bám dính cao và khả năng chống rêu mốc, đem lại vẻ đẹp hoàn mỹ và với độ bóng mịn tuyệt vời cho căn nhà của bạn .

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG :

* Chuẩn bị :

Bề mặt cần sơn phải khô, sạch bụi, không dính dầu mỡ và tạp chất .

* Dụng cụ : Dùng cọ , con lăn hoặc phun .

Cách dùng :

* **Đối với tường bằng phẳng** : Pha 6 phần sơn với 1 phần nước sạch .

* **Đối với bề mặt nhám, rỗ tổ ong** : Pha 8 phần sơn với 1 phần nước sạch .

Khắc kỹ trước khi sơn . Nên sơn từ 2 - 3 lớp , mỗi lớp cách nhau 2 tiếng . Đối với các bề mặt có độ kiềm cao, nên sơn lót 1 lớp với **sơn chống kiềm Acrylic Alkali Resisting Primer** trước khi sơn phủ bằng **sơn nước ATM**.

Độ che phủ : 40 - 50 m² / 1 USGallon , tùy theo độ láng của bề mặt .

Chú ý : Không pha sơn ATM với các loại sơn khác .

Cẩn thận : Để xa tầm tay trẻ em và tránh tiếp xúc với mắt .