

Sơn Công Nghiệp

SƠN LÓT EPOXY TỰ LÀM PHẪNG KOVA SELF-LEVELLING

MÔ TẢ SẢN PHẨM

Mô tả	Sơn lót Epoxy tự làm phẳng KOVA SELF-LEVELLING là sơn lót hệ nước 2 thành phần mang nhiều đặc tính vật lý vượt trội, dùng để làm phẳng sàn trước khi phủ Sơn công nghiệp Epoxy KOVA KL-5 Sàn, Sơn công nghiệp Epoxy KOVA Solvent Free. Ứng dụng cho sàn nhà xưởng, bệnh viện, kho dược, nhà máy thực phẩm, tầng hầm, ...
Đặc tính vượt trội và công dụng	<ul style="list-style-type: none">Chịu tải trọng, chịu mài mòn cao, chống thấm.Chịu áp lực ngược nhẹ, chịu nước, chịu hóa chất nhẹ.Làm lớp sơn lót nền bê tông, có khả năng tự san phẳng tốt.Bám dính tốt lên bề mặt bê tông để làm lớp kết nối giữa lớp Sơn công nghiệp Epoxy KOVA với bê tông.Không cháy, không độc hại, không chứa chì, thủy ngân và các hóa chất độc hại khác, an toàn với người thi công và sử dụng.
Bề mặt áp dụng	Các bề mặt bê tông, vữa xi măng.

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Đóng gói	Bộ 5kg (bộ 2 thành phần): <ul style="list-style-type: none">Phần lỏng: 4.6 kgPhụ gia: 0.4 kg
Định mức lý thuyết	0.8 – 1.5m ² /kg (cho 2 lớp), tùy theo bề mặt vật liệu.
Độ dày màng sơn khô	250 – 500 μm (cho 2 lớp), ở điều kiện thi công bình thường.
Pha loãng	Có thể pha thêm 5% nước sạch cho vừa độ sệt để thi công.

HỆ THỐNG SẢN PHẨM KHUYÊN DÙNG

Chống Thấm (02 – 03 lớp)	Sơn lót (01 – 02 lớp)	Sơn Phủ (02 lớp)
Chất chống thấm KOVA	Sơn lót Epoxy tự làm phẳng KOVA SELF-LEVELLING	Sơn công nghiệp EPOXY KOVA

HƯỚNG DẪN THI CÔNG

Chuẩn bị bề mặt	<ul style="list-style-type: none">Tất cả các bề mặt phải được làm sạch bụi bẩn, dầu mỡ, rêu mốc, vôi, sơn cũ. Sau đó rửa lại sàn bằng nước sạch.Đối với nền bê tông mới cần để tối thiểu 21 ngày cho kết cấu ổn định mới tiến hành phủ mastic.
Dụng cụ	Máy khuấy trộn, bay trét, rulô.
Thi công	<ul style="list-style-type: none">Bước 1: Khuấy kỹ thành phần lỏng dạng nhão, sau đó cho hết phụ gia vào khuấy lại. Để yên 3 – 5 phút cho phụ gia phản ứng hết khuấy lại thêm một lần nữa. Có thể thêm nước cho vừa độ nhão.Bước 2: Thi công 1-2 lớp Sơn lót Epoxy tự làm phẳng KOVA SELF-LEVELLING, mỗi lớp cách nhau 12 giờ. Để khô sau đó dùng giấy nhám chà phẳng, làm sạch bụi. Để khô tối thiểu 24 giờ mới phủ Sơn công nghiệp Epoxy KOVA. Sơn lót Epoxy sẽ đạt độ cứng tối đa sau 7 ngày.
Lưu ý	<ul style="list-style-type: none">Phải dùng hết sơn lót trong vòng 40 phút kể từ khi đã trộn 2 thành phần, sau thời gian đó sơn lót sẽ đông cứng. Thi công đến đâu trộn đến đó.Không được thi công lên xi măng hồ dầu, gạch men và những bề mặt quá nhẵn vì không có chân bám.Không sử dụng để thi công ngoài trời.
Bảo quản	Lưu trữ nơi khô ráo, thoáng mát. Đậy kín các thành phần khi chưa sử dụng.
Thông tin về an toàn, sức khỏe và môi trường	Môi trường làm việc phải thông thoáng. Mang găng tay khẩu trang và kính bảo vệ mắt trong lúc thi công. Khi bị dính sơn vào mắt nên rửa với nhiều nước sạch và đến gặp bác sĩ ngay. Vui lòng tham khảo tài liệu kỹ thuật và tài liệu an toàn mới nhất trước khi sử dụng.

TƯ VẤN

Ngày phát hành: Tháng 03/2023.

Bản thông số kỹ thuật này thay thế cho các bản phát hành trước. Quý khách vui lòng liên hệ nhân viên bán hàng, bộ phận chăm sóc khách hàng qua **hotline 1900 63 64 51** để biết thêm chi tiết. Ngoài ra quý khách có thể truy cập vào website <https://www.kovapaint.com/> để biết thêm thông tin.