

# TÀI LIỆU KỸ THUẬT

## BỘT TRÉT NỘI THẤT 1005 NICE-N-EASI

### MÔ TẢ SẢN PHẨM

Bột trét tường Seamaster 1005 Nice-N-Easi là một loại bột trét đặc biệt đã được pha trộn sẵn, sử dụng cho lớp trét lót trên tường và trần nhà. Bột trét có khả năng chống thấm nước nên có thể sử dụng cả cho những bề mặt **nội thất** trong điều kiện môi trường khô hay ẩm ướt. Seamaster 1005 Nice-N-Easi thích hợp dùng trên các bề mặt bê tông, các bề mặt xây gạch, các bề mặt nền,... Nhưng không sử dụng 1005 Nice-N-Easi cho các bề mặt đã sơn phủ và không trét bột bằng cách phun xịt. Có thể sơn hoặc dán giấy trên bề mặt trét bột đã khô cứng.

### TÍNH CHẤT VẬT LÝ

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| Màu sắc                               | : Trắng  |
| Chất liên kết                         | : Xi măng Portland   |
| Chất trám                             | : Loại đá vôi chọn lọc   |
| Chất phụ gia                          | : Các chất phụ gia có khả năng hòa tan trong nước để tăng độ bền chặt, khả năng giữ nước và độ kết dính. |
| Kích cỡ hạt tối đa                    | : 0.5 mm   |
| Độ dày                                | : Từ 1.0mm đến 0.3mm cho mỗi lớp   |
| Khả năng chịu được áp lực             | : 10N/mm <sup>2</sup>  |
| Thời gian sử dụng sau khi đã pha trộn | : 2 – 3 giờ  |
| Độ phủ                                | : 1.0 – 1.5 kg/m <sup>2</sup> với độ dày 1mm tùy theo từng bề mặt  |
| Lượng nước yêu cầu                    | : 15 – 16 lít nước cho 40kg bột trét   |
| Đóng gói                              | : 40 kg  |

# TÀI LIỆU KỸ THUẬT BỘT TRÉT NỘI THẤT 1005 NICE-N-EASI

## ĐIỀU KIỆN LƯU TRỮ

Bảo quản sản phẩm ở nơi khô ráo, thoáng mát, tránh tiếp xúc với ánh sáng mặt trời. Hạn sử dụng chi tiết trên bao bì sản phẩm.

## CHUẨN BỊ BỀ MẶT

Bề mặt thi công cần phải khô và sạch sẽ, không có bụi bẩn, sáp, dầu, mỡ, nhựa đường, các hợp chất cao su, chất kết dính, lớp thạch cao, lớp sơn cũ và các chất bẩn khác..., có thể làm sạch bằng máy phun áp lực cao hoặc bằng các phương tiện khác.

## HƯỚNG DẪN THI CÔNG

Phải đảm bảo tiêu chuẩn bề mặt trước khi thi công. Cần xịt nước làm ẩm những bề mặt bê tông/ vữa quá khô trước khi sử dụng bột trét Seamaster 1005 Nice-N-Easi.

Khuấy đều hỗn hợp Seamaster 1005 Nice-N-Easi với nước sạch theo một tỉ lệ thích hợp bằng dụng cụ khuấy đều tự động trong khoảng 10 phút để các chất phụ gia có thể hòa tan hoàn toàn. Trộn đều một lần nữa rồi dùng bay hoặc bàn xẻng để trét lên bề mặt. Có thể trét nhiều lớp để tạo một lớp bề mặt có độ dày cần thiết theo yêu cầu.

Chú ý: Chỉ có thể trét lớp kế tiếp khi lớp dưới đã hoàn toàn khô. Không nên pha nước sẵn vào bột sử dụng.

# TÀI LIỆU KỸ THUẬT

## BỘT TRÉT NỘI THẤT 1005 NICE-N-EASI

### HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG

1. Bề mặt phải đảm bảo thật sạch sẽ, không còn bụi bẩn, các vết dầu và những tạp chất khác.
2. Trộn đều với nước theo tỉ lệ, cứ 40 kg 1005 Nice-N-Easi: 15 – 16 lít nước (với những số lượng khác, căn cứ theo tỉ lệ này để pha).
3. Khuấy đều hỗn hợp thành một khối đồng nhất.

Nên sử dụng bột đã khuấy trong khoảng thời gian từ 2 – 3 giờ sau khi pha trộn.