

Chất Chống Thấm

CHẤT CHỐNG THẤM KOVA CT-11A PU SÀN MÁI

MÔ TẢ SẢN PHẨM

Mô tả	<i>KOVA CT-11A PU SÀN MÁI</i> là hợp chất chống thấm một thành phần, gốc nước, an toàn cho môi trường. Với khả năng chống thấm vượt trội và kháng tia UV mạnh mẽ, sản phẩm là giải pháp lý tưởng cho sàn mái, sân thượng lộ thiên, giúp bảo vệ bề mặt bền vững trước mọi điều kiện thời tiết khắc nghiệt. Đặc biệt, với khả năng co giãn cao giúp bảo vệ màng chống thấm khỏi các vết nứt xuất hiện bởi tác động của thời tiết, ngăn chặn thấm dột hiệu quả và kéo dài tuổi thọ công trình.
Đặc tính vượt trội	<ul style="list-style-type: none"> • Độ co giãn cao. • Kháng tia UV tốt. • Bám dính tốt. • Chống chịu thời tiết khắc nghiệt, kháng muối, kháng kiềm. • Sử dụng dễ dàng, không cần pha trộn, thi công trực tiếp. • Không chứa các chất độc hại, chì, thủy ngân. • Hàm lượng VOC thấp.
Bề mặt áp dụng	Vữa xi măng, bê tông.

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Đóng gói	Thùng 5 kg, 22 kg.
Màu sắc	Xám, Trắng
Định mức lý thuyết	1.2 – 1.4 kg/m ² / 2 – 3 lớp. (Định mức phụ thuộc vào số lớp thi công, bề mặt áp dụng và yêu cầu kỹ thuật của từng hạng mục.)
Pha loãng	Tối đa 10% nước sạch.

HỆ THỐNG SẢN PHẨM KHUYÊN DÙNG

Chuẩn bị bề mặt	Lớp lót (01 lớp)	Lớp chống thấm (02 - 03 lớp)
		Chất chống thấm KOVA CT-11A PU Sàn mái (pha loãng 10% nước)



HƯỚNG DẪN THI CÔNG

Chuẩn bị bề mặt	<ul style="list-style-type: none"> Bề mặt sàn bê tông, xi măng: phải đạt đủ mác và không bong tróc, cần để kết cấu vữa xi măng, bê tông ổn định (tối thiểu 21 ngày). Mài phẳng, tạo bề mặt nhám, vệ sinh sạch sẽ, và kiểm tra độ ẩm bề mặt trước khi thi công.
Dụng cụ	Máy khuấy, chổi cọ, ru lô, súng phun.
Thi công	<p>Khuấy đều Chất chống thấm KOVA CT-11A PU Sàn mái trước khi thi công.</p> <ul style="list-style-type: none"> Bước 1: Thi công lớp lót <ul style="list-style-type: none"> + Pha loãng KOVA CT-11A PU Sàn mái với 10% nước sạch. Khuấy đều hỗn hợp. + Tiến hành thi công với định mức 0.2 – 0.3 kg/m². Sau 3 – 4 giờ tiến hành thi công lớp phủ tiếp theo. Bước 2: Thi công lớp phủ <ul style="list-style-type: none"> + Thi công 2 – 3 lớp KOVA CT-11A PU Sàn mái (không pha loãng). Mỗi lớp cách nhau 4 – 6 giờ.
Lưu ý	<ul style="list-style-type: none"> Đối với bề mặt bê tông, xi măng cũ: cạo bỏ dầu mỡ, rêu mốc, các lớp sơn cũ, bụi phấn và các lớp xi măng đã bị phong hóa. Sử dụng KOVA CT-11A Plus Sàn làm lớp lót trước khi tiến hành thi công lớp phủ KOVA CT-11A PU Sàn mái. Sản phẩm khô hoàn toàn sau 7 ngày. Bề mặt cần được mài phẳng và xử lý các vị trí hõm hốc, gồ ghề trước khi thi công. Có thể áp dụng cho bề mặt mái bị đọng nước trong thời gian ngắn. Không thi công KOVA CT-11A PU Sàn mái dưới điều kiện mưa hoặc thời tiết có độ ẩm cao. Các vị trí thành tường, mặt sàn hoặc các vị trí dễ nứt nên sử dụng thêm lưới gia cường khi thi công sản phẩm. Sử dụng KOVA CT-14 để xử lý các vết nứt trước khi thi công các lớp phủ khác. Vệ sinh dụng cụ bằng nước sạch ngay sau khi sử dụng.
Bảo quản	Lưu trữ nơi khô ráo, thoáng mát. Đậy kín khi không dùng hết (nếu chưa pha trộn).
Thông tin về an toàn, sức khỏe và môi trường	Môi trường làm việc phải thông thoáng. Tránh tiếp xúc với da hoặc mắt. Mang găng tay, khẩu trang và kính bảo vệ mắt trong lúc thi công. Khi bị dính sơn vào mắt nên rửa nhiều với nước sạch và đến gặp bác sĩ ngay. Vui lòng tham khảo tài liệu kỹ thuật và tài liệu an toàn mới trước khi sử dụng.





SƠN & CHỐNG THẨM

TÀI LIỆU KỸ THUẬT

TỰ VẤN

Ngày phát hành: Tháng 06/2025.

Bảng thông số kỹ thuật này thay thế cho các bảng phát hành trước. Quý khách vui lòng liên hệ nhân viên bán hàng, bộ phận chăm sóc khách hàng qua **hotline 1900 63 64 51** để biết thêm chi tiết. Ngoài ra quý khách có thể truy cập vào website <https://www.kovapaint.com/> để biết thêm thông tin.



KOVA GROUP

☎ 1900 63 64 51

📍 92G - 92H Nguyen Huu Canh St, Ho Chi Minh City, Viet Nam