

Chất Chống Thấm

CHẤT CHỐNG THẤM CAO CẤP KOVA CT-11A PLUS TƯỜNG

MÔ TẢ SẢN PHẨM

Mô tả	<i>Chất chống thấm được tổng hợp từ Acrylonitrile và Alkylsiloxan, có tác dụng ngăn chặn sự thấm nước, thích hợp cho các bề mặt tường đứng cao ốc, khách sạn, các vị trí chịu thời tiết khắc nghiệt (nắng mưa nhiều).</i>
Đặc tính vượt trội và công dụng	<ul style="list-style-type: none"> Thấm thấu và trở thành 1 phần của vữa, giúp tăng khả năng chống thấm 2 chiều. Độ bám dính cực cao. Chịu tia UV tốt. Chịu nước nhiễm mặn. Thi công đơn giản, khô nhanh. Tăng độ bền của màng sơn nước bên ngoài. Được tin dùng cho các công trình đòi hỏi độ bền trên 15 năm. Không chứa chì, thủy ngân và các chất độc hại, an toàn với người thi công và sử dụng.
Bề mặt áp dụng	Các bề mặt tường đứng bê tông hoặc vữa xi măng.

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Đóng gói	Lon 1kg; Thùng 4kg; Thùng 22kg.
Định mức lý thuyết	2.0 – 2.5 m ² /kg/2 lớp, tùy thuộc bề mặt và kỹ thuật thi công. (Định mức còn thay đổi theo số lớp thi công tùy theo yêu cầu kỹ thuật của hạng mục)
Độ dày	200 – 250 μm (cho 1 lớp), ở điều kiện thi công bình thường.
Pha loãng	Các thành phần đã được tính toán hoàn chỉnh. Nếu quá đặc mới pha thêm một lượng nước nhỏ.

HỆ THỐNG SẢN PHẨM KHUYÊN DÙNG

Chống thấm (02 – 03 lớp)	Bột trét/Mastic (02 lớp)	Sơn lót (01 lớp)	Sơn phủ (02 lớp)
Chất chống thấm cao cấp KOVA CT-11A Plus Tường (*)	Bột trét/Mastic dẻo Ngoại thất KOVA	Sơn lót Ngoại thất kháng kiềm KOVA	Sơn phủ Ngoại thất KOVA/ Sơn trang trí đặc biệt KOVA

(*) Áp dụng Chất chống thấm Co giãn CT-14 cho những vết nứt lớn.

HƯỚNG DẪN THI CÔNG

Chuẩn bị bề mặt	<ul style="list-style-type: none"> Bề mặt cũ: phải được cạo bỏ dầu mỡ, rêu mốc, các lớp sơn cũ, bụi phấn và các lớp vữa xi măng đã bị phong hóa. Bề mặt vữa xi măng, bê tông mới phải đạt đủ mác và không bong tróc, đối với tường, cần để kết cấu vữa xi măng ổn định (tối thiểu 12 ngày). Làm ẩm bề mặt trước khi thi công để Chất chống thấm cao cấp KOVA CT-11A Plus Tường bám dính tốt.
Dụng cụ	Máy khuấy tay, chổi cọ, rulô.
Thi công	<ul style="list-style-type: none"> Bước 1: Chuẩn bị hỗn hợp pha trộn theo tỷ lệ như sau: 1kg xi măng : 0.5lít nước : 1kg Chất chống thấm cao cấp KOVA CT-11A Plus Tường Trộn kỹ trước hỗn hợp xi măng và nước. Sau đó, trộn đều hỗn hợp xi măng và nước với Chất chống thấm cao cấp KOVA CT-11A Plus Tường. Bước 2: Thi công 2-3 lớp hỗn hợp CT-11A Plus Tường, mỗi lớp cách nhau 4-6 giờ. Để bề mặt khô ít nhất 5 ngày trước khi thi công các lớp Bột trét/Mastic hoặc sơn.
Thời gian khô	Khô bề mặt: 2 giờ. Đạt độ cứng tuyệt đối sau 7 ngày.
Lưu ý	<ul style="list-style-type: none"> Chất Chống thấm cao cấp KOVA CT-11A Plus Tường chịu áp lực ngược nhẹ nếu thi công 3 lớp (tại vị trí: tường tầng hầm). Nếu bề mặt thi công có vết nứt thì phải sử dụng chất chống thấm co giãn CT-14 trám trét trước. Nếu đã trộn Chất chống thấm cao cấp CT-11A Plus Tường với xi măng thì phải dùng trong vòng 1 giờ, vì sau thời gian đó sản phẩm sẽ bị đông sệt. Dùng đến đâu trộn đến đó.
Bảo quản	Lưu trữ nơi khô ráo, thoáng mát. Đậy kín khi không dùng hết (nếu chưa trộn hỗn hợp).
Thông tin về an toàn, sức khỏe và môi trường	Môi trường làm việc phải thông thoáng. Tránh tiếp xúc với da hoặc mắt. Mang găng tay, khẩu trang và kính bảo vệ mắt trong lúc thi công. Khi bị dính sơn vào mắt nên rửa với với nhiều nước sạch và đến gặp bác sĩ ngay. Vui lòng tham khảo tài liệu kỹ thuật và tài liệu an toàn mới trước khi sử dụng.

TƯ VẤN

Ngày phát hành: Tháng 06/2021.

Bản thông số kỹ thuật này thay thế cho các bản phát hành trước. Quý khách vui lòng liên hệ nhân viên bán hàng, bộ phận chăm sóc khách hàng qua **hotline 1900 63 64 51** để biết thêm chi tiết. Ngoài ra quý khách có thể truy cập vào website <https://www.kovapaint.com/> để biết thêm thông tin.