

# Thông số kỹ thuật SONBOSS WALL FILLER INTERIOR BỘT TRÉT TƯỜNG NỘI THẤT



## Mô tả sản phẩm

**SONBOSS WALL FILLER INTERIOR - BỘT TRÉT TƯỜNG NỘI THẤT** dùng để lấp các lỗ hổng và làm phẳng các bề mặt hồ vữa hay bê tông trước khi sơn lót hay sơn phủ. Loại này dễ sử dụng, dẻo, mịn, kéo nhẹ tay nên trét được nhiều mét vuông. Tăng tính thẩm mỹ cho lớp sơn hoàn chỉnh. Thích hợp cho các loại sơn mang nhãn hiệu SONBOSS. Do công ty 4 Oranges sản xuất.

## Chỉ tiêu kỹ thuật

STT	TÊN CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	MỨC YÊU CẦU	PHƯƠNG PHÁP THỬ
1	Độ phủ lý thuyết (thứ 1 lớp) (*) <u>trong khoảng</u> :	m <sup>2</sup> /kg	1.0 - 1.3	WI - TM - 049
2	Cường độ bám dính			
2.1	Ở điều kiện chuẩn, <u>không nhỏ hơn</u> :	MPa	0.35	TCVN 7239:2014
2.2	Sau khi ngâm nước 72 giờ, <u>không nhỏ hơn</u> :		0.25	

(\*) Độ phủ tùy điều kiện thi công và bề mặt tường

## Đặc điểm sản phẩm

- \* Bột khô, trắng
- \* Kéo nhẹ tay
- \* Bám dính tốt
- \* Dễ sử dụng

## Thành phần cấu tạo

- \* Bột Calcium Carbonate: 74 - 81%
- \* Keo và các hỗn hợp khác: 19 - 26%

## Độ dày lớp trét

	Tối thiểu	Tối đa	Tiêu chuẩn
Độ dày, khô (µm)	1000	2000	1500
Độ dày, ướt (µm)	1400	2800	2100

## Tính chất vật lý

Màu sắc:	Trắng
Độ ẩm (%):	≤ 0.2
Điểm bắt lửa:	Không cháy

## Chuẩn bị bề mặt

- Dùng giấy nhám, dao sùi hoặc máy mài tường để xử lý những chỗ bị gợn do tổ hồ, bề mặt không bằng phẳng, nhằm tăng tính thẩm mỹ, tiết kiệm vật liệu và bảo đảm sự đồng nhất cho lớp sơn hoàn thiện
- Bề mặt phải sạch và khô, không dính các tạp chất như dầu, mỡ, nhựa xi măng
- Tường nếu bị rêu mốc nên xử lý bằng hóa chất diệt rêu mốc
- Tường thấm, ẩm cần xử lý cắt đứt nguồn thấm
- Đối với bề mặt tường cũ, cần loại bỏ những mảng vôi, mảng sơn bong tróc, bị phấn hóa

## Điều kiện trong quá trình thi công

Bề mặt phải khô (độ ẩm phải nhỏ hơn 15% theo máy đo độ ẩm Protimeter)

Thi công ở môi trường có nhiệt độ 10°C - 35°C

Trường hợp tường quá nóng >35°C, tường quá khô và hút nước nhiều phải giảm nhiệt độ và làm ẩm bề mặt bằng nước sạch theo phương pháp phun sương hay lăn ru lô ướt

Khi thi công trong khu vực kín phải thông gió tốt để bảo đảm quá trình khô

## Biện pháp thi công

Dùng dao thép hay nhựa để trét.

## Dữ liệu thi công

### Tỷ lệ pha trộn

- Trộn 10kg bột trét với 3,5 - 4 lít nước sạch
- Cho nước vào thùng trước, sau đó cho từ từ bột vào, dùng máy trộn cầm tay trộn khoảng 2-3 phút với tốc độ vừa phải để đạt được hỗn hợp bột nhão đồng nhất
- Sau khi trộn xong, giữ hỗn hợp khoảng từ 3-5 phút để các thành phần của bột phát huy hết tác dụng. Sau đó đảo đều lại trước khi thi công