

## Sơn Phủ Ngoại thất

# SƠN NGOẠI THẤT KOVA EFFECTIVE CHUYÊN DỤNG

### MÔ TẢ SẢN PHẨM

Mô tả	<p>Sơn ngoại thất KOVA Effective Chuyên Dụng là sơn nước gốc Acrylic với màng sơn có kết cấu chặt chẽ chống bụi bẩn bám dính và đi sâu vào bên trong. Công nghệ PerfectHue Pro giúp màng sơn lên màu chuẩn, đẹp. Bề mặt sơn mịn màng, dễ thi công phù hợp với nhiều loại bề mặt tường công trình.</p> <p>Sản phẩm chứa hàm lượng VOC cực thấp, nhẹ mùi, đáp ứng nhu cầu bảo vệ sức khỏe và môi trường.</p>
Đặc tính vượt trội và công dụng	<ul style="list-style-type: none"><li>Bề mặt sơn mịn.</li><li>Độ che lấp cao.</li><li>Chống bám bụi.</li><li>Chống rêu mốc.</li><li>Dễ thi công.</li><li>Không độc hại, không chứa chì, thủy ngân và các hóa chất độc hại khác, an toàn với người thi công và sử dụng.</li><li>Hàm lượng VOC cực thấp (&lt;50g/lít).</li></ul>
Bề mặt áp dụng	Các bề mặt ngoài nhà của tường bê tông, vữa, xi măng sau khi dùng bột trét, mastic dẻo để làm phẳng và được phủ sơn lót ngoại thất kháng kiềm.

### THÔNG TIN SẢN PHẨM

Đóng gói	Thùng 3.5 Lit; Thùng 16 Lit.
Định mức lý thuyết	12 – 13 m <sup>2</sup> /lít/lớp, tùy theo bề mặt vật liệu.
Độ dày	30 – 40µm (cho 1 lớp), ở điều kiện thi công bình thường.
Pha loãng	5 – 20% nước sạch (theo tỉ lệ thể tích).

### HỆ THỐNG SẢN PHẨM KHUYÊN DÙNG

Chống thấm (02 – 03 lớp)	Bột trét/Mastic (02 lớp)	Sơn lót (01 lớp)	Sơn phủ (02 lớp)
Chất chống thấm Tường KOVA	Bột trét/Mastic dẻo KOVA	Sơn lót ngoại thất kháng kiềm KOVA	Sơn ngoại thất KOVA Effective Chuyên Dụng



## HƯỚNG DẪN THI CÔNG

Chuẩn bị bề mặt	<ul style="list-style-type: none"><li><b>Tường mới:</b> Phải để khô và ổn định kết cấu (tối thiểu 12 – 15 ngày). Làm sạch bụi bẩn.</li><li><b>Tường cũ:</b> Phải cạo bỏ dầu mỡ, rêu mốc, các lớp sơn, vôi cũ sau đó rửa kỹ bằng nước sạch và để khô.</li><li>Trên bề mặt hồ vữa, bột trét hoặc mastic dẻo, phải làm sạch bụi. Sau đó phủ sơn lót ngoại thất kháng kiềm.</li></ul>
Dụng cụ	Rulô, chổi cọ, máy phun sơn.
Thi công	<ul style="list-style-type: none"><li><b>Bước 1:</b> Pha thêm 5 – 20% nước sạch theo tỉ lệ thể tích, tùy theo nhiệt độ và độ ẩm. Phải khuấy đều sơn trước khi thi công.</li><li><b>Bước 2:</b> Thi công 2 lớp Sơn ngoại thất KOVA Effective Chuyên Dụng, mỗi lớp cách nhau tối thiểu 3 – 4 giờ.</li></ul>
Bảo quản	Lưu trữ nơi khô ráo, thoáng mát. Đậy kín khi không dùng hết (nếu chưa pha nước) và kiểm tra lại trước khi thi công.
Thông tin về an toàn, sức khỏe và môi trường	Môi trường làm việc phải thông thoáng. Mang găng tay, khẩu trang và kính bảo hộ trong lúc thi công. Khi bị dính sơn vào mắt nên rửa với nhiều nước sạch và đến gặp bác sĩ ngay. Vui lòng tham khảo tài liệu kỹ thuật và tài liệu an toàn mới nhất trước khi sử dụng.

## TƯ VẤN

Ngày phát hành: Tháng 11/2024.

Bảng thông số kỹ thuật này thay thế cho các bảng phát hành trước. Quý khách vui lòng liên hệ nhân viên bán hàng, bộ phận chăm sóc khách hàng qua **hotline 1900 63 64 51** để biết thêm chi tiết. Ngoài ra quý khách có thể truy cập vào website <https://www.kovapaint.com/> để biết thêm thông tin.

