

Sơn Phủ Nội Thất

SƠN NỘI THẤT KOVA EFFECTIVE

SIÊU DẶM PHỦ

MÔ TẢ SẢN PHẨM

Mô tả	<p>Sơn nội thất KOVA Effective Siêu Dặm Phủ là sơn nước gốc Acrylic với công nghệ FullCover cho độ che lấp cực cao giúp tối ưu khả năng hoàn thiện bề mặt, hạn chế xuất hiện các vết dậm vá, đảm bảo tính thẩm mỹ cao cho các công trình sửa chữa. Sản phẩm khô nhanh, dễ dàng để lên ngay lớp thứ hai. Công nghệ PerfectHue Pro giúp màng sơn lên màu chuẩn, đẹp, tạo nên lớp áo dày sắc màu cho tường nhà.</p> <p>Sản phẩm chứa hàm lượng VOC cực thấp, nhẹ mùi, đáp ứng nhu cầu bảo vệ sức khỏe và môi trường.</p>
Đặc tính vượt trội và công dụng	<ul style="list-style-type: none">Dễ dậm vá.Lên màu chuẩn.Bề mặt sơn bền, chịu được lau chùi, không bị bong tróc.Độ che lấp cao.Không độc hại, không chứa chì, thủy ngân và các hóa chất độc hại khác, an toàn với người thi công và sử dụng.Hàm lượng VOC cực thấp (<50g/lít).
Bề mặt áp dụng	Các bề mặt trong nhà của tường bê tông, vữa xi măng, sau khi đã dùng mastic dẻo hoặc bột trét để làm phẳng và được phủ sơn lót nội thất kháng kiềm KOVA.

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Đóng gói	Thùng 3.5 lít; Thùng 16 lít.
Định mức lý thuyết	12 – 14 m ² /lít/lớp, tùy theo bề mặt vật liệu.
Độ dày khô	30 – 40 μm (cho 1 lớp), ở điều kiện thi công bình thường.
Pha loãng	5 – 20% nước sạch (theo tỉ lệ thể tích).



HỆ THỐNG SẢN PHẨM KHUYÊN DÙNG

Bột trét/Mastic (02 lớp)	Sơn lót (01 lớp)	Sơn phủ (02 lớp)
Bột trét hoặc Mastic dẻo KOVA	Sơn lót nội thất kháng kiềm KOVA	Sơn nội thất KOVA Effective Siêu Dặm Phủ

HƯỚNG DẪN THI CÔNG

Chuẩn bị bề mặt	<ul style="list-style-type: none">Tường mới: Phải để khô và ổn định kết cấu (tối thiểu 12 – 15 ngày) và làm sạch bụi bẩn.Tường cũ: Phải cạo bỏ dầu mỡ, rêu mốc, các lớp sơn, vôi cũ sau đó rửa kỹ bằng nước sạch và để khô.Trên bề mặt hồ vữa, bột trét hoặc mastic dẻo, phải làm sạch bụi. Sau đó phủ sơn lót nội thất kháng kiềm.
Dụng cụ	Rulô, chổi cọ, máy phun sơn.
Thi công	<ul style="list-style-type: none">Bước 1: Pha thêm 5 – 20% nước sạch theo tỉ lệ thể tích, tùy theo nhiệt độ và độ ẩm. Phải khuấy đều sơn trước khi thi công.Bước 2: Thi công 2 lớp Sơn nội thất KOVA Effective Siêu Dặm Phủ. Mỗi lớp cách nhau 3 – 4 giờ.
Bảo quản	Lưu trữ nơi khô ráo, thoáng mát. Đậy kín khi không dùng hết (nếu chưa pha nước và kiểm tra lại trước khi thi công).
Thông tin về an toàn, sức khỏe và môi trường	Môi trường làm việc phải thông thoáng. Tránh tiếp xúc với da hoặc mắt. Mang găng tay, khẩu trang và kính bảo vệ mắt trong lúc thi công. Khi bị dính sơn vào mắt nên rửa với nhiều nước sạch và đến gặp bác sĩ ngay. Vui lòng tham khảo tài liệu kỹ thuật và tài liệu an toàn mới nhất trước khi sử dụng.

TỰ VẤN

Ngày phát hành: Tháng 11/2024.

Bảng thông số kỹ thuật này thay thế cho các bảng phát hành trước. Quý khách vui lòng liên hệ nhân viên kỹ thuật, bộ phận chăm sóc khách hàng để biết thêm chi tiết. Ngoài ra quý khách có thể truy cập vào website <http://www.kovapaint.com> để biết thêm thông tin.

