

Sơn Phủ Nội Thất

SƠN NỘI THẤT KOVA EFFECTIVE MỊN MÀNG

MÔ TẢ SẢN PHẨM

Mô tả	<p>Sơn nội thất KOVA Effective Mịn Màng áp dụng công nghệ PerfectHue Pro giúp màng sơn lên màu chuẩn, đẹp. Sản phẩm dễ thi công, chi phí phải chăng mang đến hiệu quả kinh tế cao và chất lượng ổn định.</p> <p>Sản phẩm chứa hàm lượng VOC cực thấp, nhẹ mùi, đáp ứng nhu cầu bảo vệ sức khỏe và môi trường.</p>
Đặc tính vượt trội và công dụng	<ul style="list-style-type: none">Hiệu quả kinh tế.Lên màu chuẩn.Độ che lấp cao.Bề mặt sơn mịn.Dễ thi công.Không độc hại, không chứa chì, thủy ngân và các hóa chất độc hại khác, an toàn với người thi công và sử dụng.Hàm lượng VOC cực thấp (<50g/lít).
Bề mặt áp dụng	Các bề mặt trong nhà của tường bê tông, vữa xi măng, sau khi đã dùng mastic dẻo hoặc bột trét để làm phẳng và được phủ sơn lót nội thất kháng kiềm.

THÔNG TIN SẢN PHẨM

Đóng gói	Thùng 3.5 lít; Thùng 16 lít.
Định mức lý thuyết	10 – 12 m ² /lít/lớp, tùy theo bề mặt vật liệu.
Độ dày khô	30 – 40 μm (cho 1 lớp), ở điều kiện thi công bình thường.
Pha loãng	5 – 20% nước sạch (theo tỉ lệ thể tích).

HỆ THỐNG SẢN PHẨM KHUYẾN DÙNG

Bột trét/Mastic (02 lớp)	Sơn lót (01 lớp)	Sơn phủ (02 lớp)
Bột trét hoặc Mastic dẻo KOVA	Sơn lót nội thất kháng kiềm KOVA	Sơn nội thất KOVA Effective Mịn Màng



HƯỚNG DẪN THI CÔNG

Chuẩn bị bề mặt	<ul style="list-style-type: none">• Tường mới: Phải để khô và ổn định kết cấu (tối thiểu 12 – 15 ngày) và làm sạch bụi bẩn.• Tường cũ: Phải cạo bỏ dầu mỡ, rêu mốc, các lớp sơn, vôi cũ sau đó rửa kỹ bằng nước sạch và để khô.• Trên bề mặt bột trét hoặc mastic, phải làm sạch bụi. Sau đó phủ sơn lót nội thất kháng kiềm.
Dụng cụ	Rulô, chổi cọ, máy phun sơn.
Thi công	<ul style="list-style-type: none">• Bước 1: Pha thêm 5 – 20% nước sạch theo tỉ lệ thể tích, tùy theo nhiệt độ và độ ẩm. Phải khuấy đều sơn trước khi thi công.• Bước 2: Thi công 2 lớp Sơn nội thất KOVA Effective Mịn Màng. Mỗi lớp cách nhau 3 – 4 giờ.
Bảo quản	Lưu trữ nơi khô ráo, thoáng mát. Đậy kín khi không dùng hết (nếu chưa pha nước và kiểm tra lại trước khi thi công).
Thông tin về an toàn, sức khỏe và môi trường	Môi trường làm việc phải thông thoáng. Tránh tiếp xúc với da hoặc mắt. Mang găng tay, khẩu trang và kính bảo vệ mắt trong lúc thi công. Khi bị dính sơn vào mắt nên rửa với nhiều nước sạch và đến gặp bác sĩ ngay. Vui lòng tham khảo tài liệu kỹ thuật và tài liệu an toàn mới nhất trước khi sử dụng.

TỰ VẤN

Ngày phát hành: Tháng 11/2024.

Bảng thông số kỹ thuật này thay thế cho các bảng phát hành trước. Quý khách vui lòng liên hệ nhân viên kỹ thuật, bộ phận chăm sóc khách hàng để biết thêm chi tiết. Ngoài ra quý khách có thể truy cập vào website <http://www.kovapaint.com> để biết thêm thông tin.

