

CHẤT TẨY GỈ, TĂNG BÁM CHO KIM LOẠI

Mã sản phẩm: A601

MÔ TẢ & ỨNG DỤNG.

Chất tẩy gỉ, tăng bám cho kim loại CADIN A601 là dung dịch hóa chất chuyên dụng để tẩy rửa gỉ sét với khả năng loại bỏ gỉ sét bám trên bề mặt của vật liệu cao hơn so với nhiều dòng hóa chất khác. Sản phẩm có tốc độ tẩy gỉ sét khá nhanh và hiệu quả mà không ảnh hưởng đến chất lượng sản phẩm, từ đó làm tăng khả năng bám khi sơn, phủ vật liệu khác lên bề mặt bảo vệ kim loại. Chất xử lý được trên nhiều bề mặt như thép xây dựng, kim loại, inox,...

Chất tẩy gỉ, tăng bám cho kim loại CADIN A601 được sản xuất theo tiêu chuẩn cơ sở TCCS 192:2021/HTP và được quản lý chất lượng theo Hệ thống quản lý ISO 9001:2015.

ĐẶC TÍNH.

Tẩy gỉ sét, tăng bám dính cho sắt, thép.

Tăng khả năng va đập và ma sát tốt hơn.

THÔNG SỐ KỸ THUẬT.

Trạng thái	Chất lỏng dạng ngậm, hơi gel dạng quét
Màu sắc	Trong suốt
Độ pH	0.8 ± 0.3
Thời gian tẩy	2 - 15 phút
Độ ăn mòn (15 phút)	~ 0.1%

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG.

Quy trình nhúng, ngậm tẩy gỉ

B1: Tẩy dầu (nếu chi tiết bám dầu mỡ) khuyến cáo sử dụng mã **A602**

Ngâm 3-5 phút trong kiềm nhẹ hoặc nước rửa công nghiệp

B2: Quét hoặc ngậm dung dịch tẩy gỉ

Thời gian quét hoặc ngậm từ 2 -15 phút tùy độ gỉ

Nhiệt độ: 25 - 45°C (nhiệt độ cao hơn giúp tăng tốc độ tẩy)

B3: Xử lý bề mặt

Dùng bàn chải sợi mềm chà nhẹ để loại bỏ gỉ còn sót

B4: Rửa nước sạch

B5: Trung hòa (khuyến nghị)

Nhúng 1 - 2 phút trong Na₂CO₃ 1% hoặc nước vôi loãng

B6: Sấy khô hoàn toàn

Giúp ngừng phản ứng acid

B7: Phủ lớp sơn ngay sau 8 giờ

ĐÓNG GÓI.

Sản phẩm được đóng gói trong lon/cal nhựa:

1 Kg

5 Kg

25 Kg

Tồn trữ nơi mát mẻ khô ráo. Tránh nguồn nhiệt và lửa.

LƯU Ý.

Khuấy đều trước khi sử dụng.

SỨC KHỎE & AN TOÀN.

Để xa tầm tay trẻ em.

Đảm bảo thông thoáng tốt khi thi công.

Khi lau chùi phải mang đồ bảo hộ lao động như găng tay cao su, kính bảo vệ mắt, ủng cao su .

Trong trường hợp xảy ra tai nạn khi hóa chất bắn vào da, quần áo, lập tức rửa thật nhiều nước. Nếu hóa chất bắn trúng mắt, phải nhanh chóng dùng vòi nước rửa mắt liên tục ít nhất 15 phút rồi chuyển đến thăm khám bác sĩ chuyên khoa.

Hạn sử dụng: 12 tháng

Ngày phát hành : 21/07/2022

Bảng thông tin này do Hợp Thành Phát phát hành và thay thế cho các bảng đã phát hành trước đây.